

表記 / E=走行後毎回 10=走行10時間毎 25=走行25時間毎 60=走行60時間毎 100=走行100時間毎

定期点検リスト	LYRIK	TOTEM	DOMAIN	ARGYLE	PSYLO RACE AIR	REBA & PIKE DualAir	PIKE U- Turn	REVELATI ON	TORA & RECON
インナーチューブから 汚れ、ごみを除去	E	E	E	E	E	E	E	E	E
インナーチューブに発生した傷や亀裂、へこみなどのチェック	E	E	E	E	E	E	E	E	E
エア圧のチェック	E	E	.	E	E	E	.	E	E
ダストシール、フォームリングへの潤滑	10	10	10	10	10	10	10	10	10
トップキャップ、ブレーキポスト、シャフトボルトなどの締め付けトルク値のチェック	25	25	25	25	25	25	25	25	25
トップキャップOリングのチェック	25	25	25	25	25	25	25	25	25
スピードルブシステムによる潤滑オイル交換	.	25
オイルバスダンピングシステムのオイル交換	.	.	50	50	.	50	50	50	50
ロウア-レッグ内のブッシュ洗浄	50	50	50	50	50	50	50	50	50
デュアルエアシステムの洗浄と潤滑	50	50	.	50	50	50	.	50	50
ピュアダンピングシステムのダンパーオイル交換	100
モーションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換	.	.	100	100	.	100	100	100	100
ミッションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換	100	100
U-Turnシステムの洗浄と潤滑	100	100	100	100	100	.	.	100	100
構成部品の分解	100	100	100	100	200	200	200	200	200

表記 / E=走行後毎回 10=走行10時間毎 25=走行25時間毎 60=走行60時間毎 100=走行100時間毎

定期点検リスト	BOXXER	REAR	POST
インナーチューブから汚れ、ごみを除去	E	E	E
インナーチューブに発生した傷や亀裂、へこみなどのチェック	E	E	E
エア圧のチェック	.	E	.
ダストシール、フォームリングへの潤滑	10	.	.
トップキャップ、ブレーキポスト、シャフトボルトなどの締め付けトルク値のチェック	25	8	10
トップキャップOリングのチェック	25	.	.
スピードルブシステムによる潤滑オイル交換	.	.	.
オイルバスダンピングシステムのオイル交換	50	.	.
ロウアーレグ内のブッシュ洗浄	50	.	.
デュアルエアシステムの洗浄と潤滑	50	20	.
ピュアダンピングシステムのダンパーオイル交換	.	.	.
モーションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換	100	.	.
ミッションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換	.	.	.
U-Turnシステムの洗浄と潤滑	100	.	.
構成部品の分解	200	1Year	25